






*電流、入力、騒音はフリーエア時の値。
()内は吸気時参考値。
*モーターブレーキ選定電流値は使用限界点電流
の約1.5倍です。

■ 静圧-風量曲線図 (排気) _____ 100V 60Hz



モ一タ一見上図

■ 結線 义



電線接続用ねじは端子箱内に付属されています。

ゆるまないようしっかりと締めて、ビニルテープなどで確実に絶縁します。

アース端子は端子箱の内、外2か所にあります。

殿